



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|---|--|
| <p>1 tragfähiges Mauerwerk oder Beton</p> <p>2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 %
deckend bei glatten und schwach saugenden
Untergrund volldeckend,
Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufräuen</p> <p>3 maxit Anputzleiste</p> <p>4 maxit eco Laibungsprofil ggf. maxit Aufsteckprofil
kleben und ausrichten mit maxit coll FXK Flexkleber</p> <p>5 maxit Gewebeeckwinkel</p> <p>6 Spritzbare Dämmung maxit eco 72
20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm
Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armie-
rungsschicht</p> | <p>7 Grundierung mit maxit prim eco 1170</p> <p>8 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm)
mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8</p> <p>9 Auftrag maxit prim 1060/1060 E
als Edelputzhaftgrund, dünn-schichtiger
mineralischer Oberputz</p> <p>10 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe,
bei HBZ < 30 maxit intens</p> |
|---|--|